



Connexions de la carte mère Connexions PC à l'arrière

(les connexions moniteur/carte graphique sont désactivées si une carte graphique VGA/GPU est incluse)

								
PS/2 1x	LAN 1x	HDMI 1x	Display Port 1x	USB 2.0 4x	USB-A 3.0 2x	USB-A 3.1 1x	USB-C 3.1 1x	Audio Connectors Toslink 7.1x

Ports pour carte graphique / moniteur

Connexions frontales avant / haut du boîtier

				
HDMI 1x	Display Port 3x	Audio In/Out 1x	USB-A 3.0 1x	USB-C 3.1 1x